DE Brückenfunktion PKFI11/PKT11

EN Bridging function **ES** Función puente **FR** Fonction de pont **IT** Funzione Bridge **NL** Brugfunctie


aktivieren/activate/activar/activer/attivare/activeren



DE Ankochautomatik PKC32/PKC3B/PKCH2/PKFI11/PKI11/PKIW11

EN Automatic heat up function **ES** Sistema automático de precalentamiento **FR** Dispositif de cuisson automatique **IT** Avvio cottura automatico **NL** Automatische aankookfunctie


aktivieren/activate/activar/activer/attivare/activeren



DE Warmhaltestufen PKC32/PKC3B/PKCH2/PKFI11/PKI11/PKIW11

EN Heat retention level **ES** Nivel de mantenimiento de temperatura **FR** Niveau de maintien au chaud **IT** Funzione mantenimento calore **NL** Warmhoudstand


aktivieren/activate/activar/activer/attivare/activeren



DE Zuschaltung von Heizkreisen PKC32/PKC3B/PKCH2

EN Switching on heating rings **ES** Conexión de círculos calentadores **FR** Raccordement du circuit de chauffage **IT** Attivazione di circuiti di riscaldamento **NL** Bijschakelen van verwarmingsringen


2-Kreis, 3-Kreis, Bräter/2-ring, 3-ring, roaster/2 círculos, 3 círculos, asador/1 feux, 3 feux, sauteuse/2 circuiti, 3 circuiti, brasiera/2 ringen, 3 ringen, braadslee



DE Pausenfunktion PKA/PKAS/PKC32/PKC3B/PKCH2/PKFI11/PKI11/PKIW11/PKT11

EN Pause function ES Función de pausa FR Fonction pause IT Funzione pausa NL Pauzefunctie

aktivieren/activate/activar/activer/attivare/activeren **deaktivieren**/deactivate/desactivar/désactiver/disattivare/ deactiveren




DE Kindersicherung PKA/PKAS/PKC32/PKC3B/PKCH2/PKFI11/PKI11/PKIW11/PKT11

EN Childproofing feature ES Dispositivo de seguridad para niños FR Sécurité enfant IT Protezione bambini NL Kinderbeveiliging

aktivieren/activate/activar/activer/attivare/activeren **deaktivieren**/deactivate/desactivar/désactiver/disattivare/deactiveren




für einen Kochvorgang deaktivieren / deactivating for a cooking session / desactivar para un proceso de cocción / désactivez pour un processus de cuisson / disattivazione per un processo di cottura / voor een kookproces deactiveren




DE Timer-Funktionen PKC32/PKC3B/PKCH2/PKFI11/PKI11/PKIW11/PKT11

EN Timer functions ES Funciones de temporizador FR Fonctions de minuterie IT Funzioni Timer NL Timerfuncties

Zeit einstellen / set time / ajustar el tiempo / régler la minuterie / impostazione tempo / Tijd instellen



Timer aktivieren / activate the timer function / activar la función temporizador / activer la fonction de minuterie / attivazione funzione Timer / Timerfunctie activeren



Kurzzeit-Timer (Eieruhr) aktivieren / activate the short-time timer (egg timer) / activar el temporizador de tiempo corto (reloj de arena) / activer la durée minutée (minuteur) / attivazione Timer contaminuti / Korte tijdsspanne (eierwekker) activeren

